

32 § Underhåll av slamavskiljare och slutna tankar, samt tillträde till behållarna

Om tömningen av en slambehållare förutsätter körning på en privat väg, bär väghållaren ansvaret för vägens underhåll. Väghållaren ska hålla vägen öppen med en tillräcklig bredd (minst 3 m och i kurvor 4 m) så att tunga fordon kan trafikera utan att transportutrustningen förorsakas skada. Begränsningar för användning av enskild väg ska anges med vägmärken, t.ex. viktbegränsning. Om vägen har en viktbegränsning, men väghållaren vill att slambilen kör till fastigheten, ska detta meddelas skriftligen till avfallsbolaget eller en tilläggsskylt fästas under viktbegränsningsskylten "Servicekörning tillåten" eller "Gäller ej sopbilen". Slambilen kör inte in på fastigheten eller den privata vägen om det inte är möjligt på grund av fastighetens eller vägens konstruktioner.

Fastighetsinnehavaren ska se till att körbanan och rutten till slambehållaren är lämpliga för tömning samt att de är i gott skick, fria från hinder och rengjorda. Avståndet mellan slambehållaren som ska tömmas och slambilen kan högst vara 150 m. Körbanan på fastigheten ska bära de fordonsvikter som tillåts enligt vägtrafiklagen. Tömning och transport av slam genomförs med tunga fordon, vilka enligt vägtrafiklagen omfattar lastbilar och fordonskombinationer.

Snöröjning, halkbekämpning och avlägsnande av grenar som hindrar tillfarten ska skötas så att det är tryggt att komma till slambehållaren. Grenar och vegetation på körbanan ska beskäras så att de inte repar eller skadar fordonet. Bredden på körbanan som behövs för slamfordonet är minst 3 m, i kurvor 4 m och fri passagehöjd 4 m. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att slambilen kan vända på fastigheten eller intill dess omedelbara närhet. Ifall körbanan till fastigheten eller körbanan eller rutten till slambehållaren inte uppfyller ovan nämnda förutsättningar, ska fastighetsinnehavaren meddela detta till avfallsbolaget.

Fastighetsinnehavaren ska ta bort eller öppna eventuella lås eller strukturer som hindrar tömningen innan tömningen. Fastighetsinnehavaren ska ge instruktioner nödvändiga för tömningens genomförande samt exakta uppgifter om slambehållarens placering till avfallsbolaget eller den som tömmer slambehållaren. Placeringen ska vid behov vara markerad vid tidpunkten för tömningen.

Fastighetsinnehavaren ska avlägsna vegetation, snö och is som täcker slambehållaren samt andra hinder som stör tömningsverksamheten innan tömningen.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att locken på slambehållarna är synliga och kan öppnas av den som ska tömma slambehållaren utan att äventyra arbetssäkerheten. Locken eller motsvarande öppningsmekanismer ska vara hela och kunna öppnas eller flyttas för hand. Lock som inte kan flyttas för hand ska förses med lyftöglor eller tömningsluckor.

Fastighetsinnehavaren ska se till att fastighetens slambehållare och tillhörande konstruktioner är hela, säkra och lämpliga för sitt ändamål. Slambehållarna och de tillhörande konstruktionerna ska vara i sådant skick att den som tömmer slambehållaren inte riskerar att råka ut för en arbetsolycka. I behållarna får det inte finnas något ämne eller föremål som kan skada slambilen eller den fortsatta behandlingen av slammet på mottagningsplatsen. Slambehållaren ska till konstruktion och skick vara sådan att jordmassa inte kommer in i slambilen i samband med tömningen.

Den som tömmer ska stänga locket omsorgsfullt. Fastighetsinnehavare ansvarar för övriga åtgärder efter tömningen, såsom att eventuellt eller låsa den.

33 § Transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar

Endast en aktör som är godkänd i det i avfallslagen åsyftade avfallshanteringsregistret som uppförs av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen får utföra professionell transport av avfall. **Före man i kommunen övergår till kommunal transport, får slam, avloppsvatten från slutna tankar samt slam från avskiljningsbrunnar överlämnas för transport endast åt en sådan aktör, som är godkänd i det i avfallslagen åsyftade avfallshanteringsregistret.** Den professionella avfallstransportören ska på begäran uppvisa ett intyg över godkännandet i avfallshanteringsregistret då han eller hon överlämnar avfallet till mottagaren.

I kommunalt anordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar får slam endast överlämnas för transport till en avfallstransportör som handlar för avfallsbolagets räkning.

Om tömningen av ett minireningsverk ingår i underhålls- eller serviceavtalet för anordningen och tömningen utförs som en del av reningsverkets övriga underhåll, får slammet dock överlämnas för transport i samband med underhållet till en servicepartner som har auktoriserats av minireningsverkets tillverkare eller importör. **Fastighetsinnehavaren ska anmäla om sådana avtal, deras innehåll samt ändring och uppsägning av avtalet ska anmälas till avfallshanteringsmyndigheten. Avfallshanteringsmyndigheten beviljar fastighetsinnehavaren tillfälligt avbrott i tömningstjänsten för slam från slamavskiljare och slutna tankar om anmälan godkänns och tömningen som görs i samband med reningsverkets underhåll är årets enda tömning. Avbrottet varar högst tre år åt gången, varefter tömningstjänsten för slam från slamavskiljare och slutna tankar fortsätter utan separat meddelande på samma sätt som innan avbrottet, om inte fastighetsinnehavaren gör en ny anmälan om underhållsavtal.**

Om slammet behandlas självständigt enligt § 14 eller § 36 är det tillåtet att överlämna slammet till behandlaren enligt § 36.

Slam, avloppsvatten från slutna tankar, samt andra motsvarande slam ska föras till en av avfallsbolaget anvisad mottagningsplats.

Tömning och transport av slam utförs vid den angivna tidpunkten. I undantagsfall kan tömningstidpunkten ändras från den angivna, till exempel på grund av hård köld eller att utrustningen går sönder. Slam töms på vardagar kl. 6–22. Jourtömning kan göras utanför dessa tider.

36 § Egen behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar

Egen behandling av slam är förbjuden, förutom de undantag som bestäms i denna paragraf.

Slam som uppkommit vid eget boende får efter vederbörlig behandling i gödslingssyfte spridas ut på en egen åker eller en åker som är i egen besittning, då åkern används för odling och inte är belägen på grundvattenområde. Slammet ska alltid behandlas genom kalkstabilisering eller annat av Livsmedelsverket och miljöförvaltningsmyndigheterna godkänt sätt. Då man behandlar slam och använder slam på åker måste man följa lagen om gödselmedel (711/2022), statsrådets förordning om

begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselproduktion (24/2011).

Den som behandlar slam får ta emot slam till behandling, som uppkommit vid boende, från högst fyra grann- eller närbelägna fastigheter och sprida det på åkern på samma villkor som slam från eget boende.

Egen behandling av slam ska anmälas skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten, om slammet sprids ut på en åker i gödslingssyfte. Den som behandlar slammet gör anmälan. Anmälan görs innan den egna behandlingen påbörjas, då den avslutas och då det sker ändringar i uppgifterna som ska anmälas, dock minst med fem års mellanrum.

Om anmälan godkänns, beviljas fastighetsinnehavaren tillfälligt avbrott i tömningstjänsten för slam från slamavskiljare och slutna tankar. Avbrottet varar högst fem år åt gången, varefter tömningstjänsten för slam från slamavskiljare och slutna tankar fortsätter utan separat meddelande på samma sätt som innan avbrottet, om inte fastighetsinnehavaren gör en ny anmälan om egen behandling av slam.

Slam från slamavskiljare eller slamtankar i minireningsverk eller motsvarande behållare kan komposteras på fastigheten enligt 14 §, ifall mängden gråvatten som uppkommer på fastigheten är liten eller om mängden slam är liten och i fast form och om behandlingen av slammet inte orsakar fara eller olägenhet för miljö eller hälsa. Mängden slam anses vara liten, om det uppkommer mindre än 50 liter per tömning och mindre än 200 liter per år.

Filtreringsmassan från gråvattenfilter kan komposteras på fastigheten enligt 14 §. Massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten enligt 14 § eller nyttjas som näring på åkrarna.

Förutom slam som uppstår på egen fastighet, kan man ta emot slam för kompostering från grannfastigheter eller andra närbelägna fastigheter, såvida ovannämnda förutsättningar uppfylls gällande mängden och kvaliteten på slammet.

Slam eller avloppsvatten från slamavskiljningsbrunnar, minireningsverk, slutna tankar eller motsvarande behållare får inte spridas i skogen eller annanstans i terrängen.

Egen behandling av slam får inte orsaka fara eller skada för miljön eller hälsan.